

Aparte beltoon voor buitenlijn

Deze documentatie is voor de Gigaset Maxwell toestellen

Connection	Ringtone
	External Calls Gigaset <http://www.notused.com> Play
	Internal Calls Gigaset <http://www.notused.com> Play
1201	Group calls Gigaset <http://www.notused.com> Play
	Door Station Gigaset <http://www.notused.com> Play
	Optional P Cut alert-external Play

Kies de gewenste beltoon Voer hier in: "alert-external"

1. Log in op het toestel
2. Ga naar "Desk Phone"
3. Ga naar "Ringtones"
4. Kies bij "Optional" een gewenste beltoon
5. Voer in de lege regel er onder het volgende in: alert-external

Hierdoor zullen externe gesprekken deze beltoon gebruiken