

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017601

Interface Type 8 LCD

Artikelnummer: 30038400

**€1.452,00**

Incl. 21% BTW

De Interface Type 8 LCD is een zelfkiesinterface met deuropenercontact geschikt voor de deurintercom Type 8 LCD, geschikt voor een analoge extensiepoort...

De Interface Type 8 LCD is een zelfkiesinterface met deuropenercontact geschikt voor de deurintercom Type 8 LCD, geschikt voor een analoge extensiepoort.

Door gebruik te maken van een aparte interface zijn afstanden van honderden meters mogelijk tussen de deurintercom en de interface, ongeacht het type bekabeling.

De interface wordt aangesloten op een analoge extensiepoort van een PABX (telefooncentrale) of een analoge netlijn en kan elk telefoonnummer bellen.

Specificaties

- Deze interface is eenvoudig te installeren.
- Programmeren is mogelijk via USB met bijbehorende PC-toepassing, met een analoge telefoon of door in te bellen.
- De interface kan uitgebreid worden om te programmeren via LAN (Art. nr. 30038075 € 120,-), met dezelfde PC applicatie.
- De interface heeft een telefoonnummergeheugen voor 100 namen, telefoonnummers en huisnummers.
- De bekabeling naar de deurintercom is 1 keer Cat 5.
- De interface is uitgerust met digitale tekstschakelaars.
- Deurintercoms die kunnen worden aangesloten op de Type 8 LCD-interface:
 - PortaDial 8LCD,
 - PortaDial 8LCD verticaal
- Aansluitingen:
 - 1 x 2,1 mm DC-connector
 - 1 x RJ11-connector voor programmeerapparaat
 - 1 x RJ11 connector t.b.v. analoge apparaatpoort.
 - 1 x RJ45 connector t.b.v. PortaDial 8 LCD deurstation.

- 1 x USB-connector
 - 1 x 2-voudige connector voor deuropenercontact
 - 2 x 2-voudige connector voor andere relaiscontacten.
- Behuizing: RCP200.
 - Afmetingen (B x H x D) in mm
 - 213×82,5×185
 - Bediening
 - De bezoeker gebruikt de menustructuur op het LCD-scherm om het juiste bedrijf of de juiste persoon te melden (geselecteerd via de toetsen 'CONTINUE' en 'BACK'). Hierna wordt de 'SELECT' toets ingedrukt.
 De interface belt het geprogrammeerde nummer van dit bedrijf of deze persoon. Als de oproep wordt beantwoord, wordt er een spreek-luisterverbinding tot stand gebracht. Tijdens de verbinding kan de gebelde persoon de deuropener activeren door op de # knop te drukken. Indien bekend (regelmatige bezoekers), is het ook mogelijk om de geheugenlocatie van de persoon of het bedrijf in kwestie rechtstreeks via het keypad te selecteren.
 Het keypad kan ook worden gebruikt als toegangscontrole via een 4-cijferige pincode.
 Men kan ook bellen naar de interface om deze te programmeren of een meeluisterverbinding maken met een deurintercom. Dan is het ook mogelijk om het deuropenercontact te activeren via de # knop.
 Programmeersoftware voor 160 en 200 bestemmingsvarianten:
 - Als je een Interface Type 8 LCD hebt met 160 of 200 bestemmingen, moet je de volgende programmeersoftware gebruiken:
 - 160: Setup-Interface-type-8-LCD-V2.1.5-160.zip
 - 200: Setup-Interface-type-8-LCD-V2.1.6-200.zip
 - Deze software kan alleen worden gebruikt als het Interface Type 8 LCD is uitgerust met de juiste firmware.
 - Een standaard Interface Type 8 LCD is uitgerust met 100 bestemmingen. Dan moet je de standaard programmeersoftware gebruiken, die beschikbaar is via de knop "Download Programming Software".