

VoIP en Mobiel

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017601

PortaDial Access L – LTE

Artikelnummer: 30050005

**€1.688,00**

Incl. 21% BTW

De nieuwste generatie PortaDial LTE Interfaces. De Access L – LTE Interface is een zelf kiezende LTE Interface met deuropenercontacten geschikt voor m...

De nieuwste generatie PortaDial LTE Interfaces. De Access L – LTE Interface is een zelf kiezende LTE Interface met deuropenercontacten geschikt voor maximaal 12 drukknoppen of de PortaDial Keypad. Wanneer de PortaDial Access L – LTE ook wordt aangesloten op een netwerk dan kan er ook gebruik gemaakt worden van de SIP verbinding.

Configureren is mogelijk via de web-beheer omgeving van de PortaDial Access L – LTE door middel van een browser. U maakt verbinding via de ingebouwde WiFi hotspot of het netwerk.

Specificaties

- Bellen via 2G / 3G / 4G (LTE)
- Daarnaast geschikt om te bellen via SIP, geschikt als fallback, bijvoorbeeld om een reservenummer te bellen via een SIP omgeving
- Ondersteunde deurintercoms:
 - 1 buitenpost met 6 tot maximaal 12 drukknoppen
 - 1 buitenpost met keypad
 - De bekabeling naar de deurintercom is 2 keer UTP CAT5.
- Deurintercoms die op de Access L – LTE aangesloten kunnen worden:
 - PortaDial 1C
 - PortaDial 1D
 - PortaDial 1E
 - PortaDial 1F
 - PortaDial Keypad
 - maatwerk van 6 tot maximaal 12 drukknoppen
- Aansluitingen

- 1 × 2.1mm DC connector
- 4 × 2-voudige printkroonsteen t.b.v. deuropeners (NO/NC)
- 2x RJ45 connector t.b.v. buitenpost
- 1x RJ45 connector t.b.v. netwerk verbinding (optioneel)
- 1x SMA antenne aansluiting
- Afmetingen (B x H x D) in mm:
- 212 mm x 39 mm x 152 mm

Werking

Na een druk op de knop van een deurintercom kiest de interface het geprogrammeerde telefoonnummer. Na het beantwoorden van de oproep ontstaat er een spreek-luister verbinding.

Tijdens de verbinding kan de gebelde persoon de deuropener activeren door op een (zelf te bepalen) toets te drukken.

Indien er niet wordt opgenomen zal het volgende nummer gebeld worden.

Men kan ook naar de interface toe bellen om een luister-sprek verbinding met een deurintercom te maken. Vervolgens is het ook mogelijk om de deuropener te activeren met de ingestelde opener toets.

[PDF DATASHEET](#)